
User Manual

14阿立地電扇 使周說明書


隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取

SK-PC 14

。泺青阳紧趿旋角됖膏葉扇。 。郛請貴璥育頭酤湙騑霢室。



就82 路版頁付高大廠山廳總園鄉 **國東寶珠· 同公別育份组實體**



組裝方法

- 請於包裝拆卸後按下列組合方式依序組合。
- 包裝箱請妥善收藏,於必要時候會方便您的收藏。

底座組合

• 將本體、底座、腳座依序裝入,注意電源線須依序穿入,組立後 固定旋鈕須鎖緊。

後網固定

依序將馬達座、後網及固定環組立,須注意馬達凸部須與後網開孔對準。 依順時針方向將固定環旋緊。

扇葉固定

• 扇葉中心孔對準馬達軸置入,按緊扇葉,扇葉帽須確實依逆時針方向鎖緊。

前網固定

• 將前網上爪部確實勾入後網,蓋住後扣緊下固定夾並鎖上固定螺絲即可。



嚴禁於未確實組合完畢前插入電源使用,會 造成不可預測的危險。

固定環與扇霧帽之標示

• 依標示方向,旋緊或鬆開。

風量調整鈕

- 依需要的風量,按下調整強、中、弱之風量。
- 按下[關]鍵,風扇將停止運轉。

擺頭控制鈕

- 按下此鈕,風扇即左右擺動。拉起此鈕,風扇即固定,停止擺動。

安全注意專項

- 請勿長時間對著身體直接吹風,特別是老人與孩童。
- 睡眠時請選用微風並讓風扇擺頭。
- 在廚房等場所使用電扇時,切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上,以発造成瓦斯漏 氣等現象。
- 請勿在下列場所使用:
 - 。瓦斯爐附近。
 - 。潮溼積水的地方,如浴室。
 - 。易沾油的地方,如廚房。
- 請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入護網中,以免發生危險。
- 使用時,請勿將風扇擺置於靠近窗簾等地方,以冤窗簾被吸入護網,並且不要將 風扇置於妨礙擺頭穩定的場所,以発發生危險。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請將插頭儘速拔起,並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換, 以避冤危險。

保養方法

- 使用乾淨的布或海綿,沾少許的中性清潔劑,直接擦拭外表部份,拭淨後,不可 殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭,以免破壞外殼光澤。
- 拭淨後,請以塑膠袋覆蓋,並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次。

